

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AUDIO
+10
DISPLAY
ZOOM
SETUP
TEXT
VOL+
VOL-
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
TIME
PROGRAM
INFO

MODE
FAV
OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
DIMMER
ENTER
ANGLE
TITLE
STEP
REPEAT AB
P-SCAN
L/R
PBC
NTSC/PAL

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AUDIO, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, TEXT, VOL+, VOL-, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, TIME, SLEEP, PROGRAM, TV/DTV, INFO, MODE, EPG, FAV, OPEN/CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DIMMER, ENTER, ANGLE, TITLE, STEP, REPEAT AB, SCAN, L/R, PBC, NTSC/PAL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV