

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



ON
▶◀ / STILL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
1-
2-
COUNTER DISPLAY
COUNTER RESET
GO TO ZERO
PROG.+
PROG.-
FRAME REV.
FRAME FWD
TIMER DISPLAY
TV / VTR
INDEX
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
X1
X2
X9

1/5
1/10

Listado de botones del mando:

POWER, / STILL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, / AV, COUNTER DISPLAY, COUNTER RESET, GO TO ZERO, PROG+, PROG-, ABAJO, FRAME REV, IZQUIERDA, FRAME FWD, DERECHA, TIMER DISPLAY, SLEEP, TV / VTR, TV/DTV, INDEX, INFO, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, 1/5, 1/1, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV