

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
A-B
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
STEP
+10
GOTO
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLOW
VIDEO
OSD

[illegible]

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0STEP, GOTO, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT
CHAP, SKIP PREV CHAP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLOW, SLEEP, VIDEO, TV/DTV, OSD, INFO,
PROG, EPG, RAN, FAV, OPEN CLOSE, STOP, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, PBC, R/L, N/P,
REPEAT, TITLE, ANGLE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV