

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FREEZE
ZOOM
HIDE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP / KEYSTONE UP
DOWN / KEYSTONE DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
BAACK
RESYNC
ASPECT / RATIO
STOP
PLAY / PAUSE
COMPONENT
HDMI / DVI
S-VIDEO
USB A

USB B
VGA
VIDEO
LAN / Wi-Fi
PAGE UP
PAGE DOWN
e

POWER, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FREEZE, ZOOM, HIDE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ARRIBA / KEYSTONE ARRIBA, ABAJO / KEYSTONE ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BAACK, BACK, RESYNC, EPG, ASPECT / RATIO, / NET TV, STOP, / SMART, PLAY / PAUSE, AMARILLO, COMPONENT, HDMI / DVI, VIDEO, USB A, USB B, VGA, LAN /, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, .