


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MENU
ON
OFF
INPUT
GAME
PHOTO
PATTERN
MOTION ENHANC.
BLACK LEVEL
ASPECT
ADVANCED IRIS
BRIGHTNESS+
BRIGHTNESS-
CONTRAST+
CONTRAST-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RESET
RCP
SHARPNESS+
SHARPNESS-

CINEMA1
CINEMA2
CINEMA3
DYNAMIC
STANDARD
3D
USER1
USER2
COLOR SPACE
COLOR TEMP

Listado de botones del mando:
POWER, MENU, OFF, EXIT, INPUT, GAME, PHOTO, TV/DTV, PATTERN, FAV, MOTION ENHANC, BLACK, LEVEL, ASPECT, ADVANCED IRIS, BDERECHANESS+, VOL+, BDERECHANESS, VOL, CONTRAST+, CONTRAST, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RESET, BACK, RCP, ROJO, SHARPNESS+, AZUL, SHARPNESS, VERDE, CINEMA1, CINEMA2, CINEMA3, DYNAMIC, STANDARD, USER1, USER2, COLOR SPACE, INFO, COLOR TEMP, EPG, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV