

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
AUDIO
MUTE / MENU
0 / CANCEL
1/2/3/4/5/6
7 / TITLE MENU
8
9 / BOOKMARK
0
EZ. VIEW
ZOOM
VIDEO SEL.
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER / ENTER
RETURN / RETURN
STEP
INFO
DISC MENU
OPEN / CLOSE

PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
REPEAT
REPEAT A-B

POWER, AUDIO, MUTE, / MENU, MENU, / CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5/6, 7 / TITLE MENU, 9 / BOOKMARK, 00EZ VIEW, ZOOM, VIDEO SEL, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / ENTER, / RETURN, BACK, STEP, SLEEP, INFO, DISC MENU, EPG, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, REPEAT, REPEAT A, .