

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
VOCAL
V-MODE
ZOOM
SETUP
TEXT / TITLE
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RECALL
TV / RADIO
INFO / OSD
EPG

FAV / PBC
SLOW
RED / PROG.
BLUE / A-B
AUDIO
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
P / N
EJECT
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, VOCAL, MODE, ZOOM, SETARRIBA, TEXT / TITLE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RECALL, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO / OSD, INFO, EPG, FAV / PBC, FAV, SLOW, ROJO / PROG, ROJO, AZUL / A, AZUL, AUDIO, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, P / N, TV/DTV, EJECT, STOP, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV