

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
SET MENU
6 CH. INPUT
CD
D-TV / CBL.
DVD
MD / CD-R
TUNER
V-AUX
VCR
LEVEL
TEST
VOLUME+
VOLUME -
TUNER – PRESET+
TUNER – PRESET -
UP
DOWN
-
+
SELECT
SLEEP
STEREO / EFFECT
DOLBY / DST SUR.

[illegible]

POWER, MUTE, SET, MENU, 6 CH INPUT, TV / CBL, DVD, MD / CD, TUNER, AUX, VCR, LEVEL, TEST, VOLUME+, VOL+,
VOLUME, VOL, TUNER, PRESET+, PRESET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, SLEEP, STEREO / EFFECT, TV/DTV,
DOLBY / DST SUR, EPG, ENTERTAINMENT, FAV, HALL, / NET TV, MATRIX 61, MONO / MOVIE, / SMART, MOVIE THEATER,
ROJO, VERDE, ROCK CONCERT, AMARILLO, TV SPORTS, AZUL, .