

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MENU
↶ / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / SOURCE
≡ / OPTIONS
VOL+
VOL-
PAGE UP / CH+
PAGE DOWN / CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⏮ / FORMAT
INFO
EPG
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SKIP NEXT
SKIP PREV.

STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, / AV, / OPTIONS, VOL+, VOL-, PAGE ARRIBA / CH+, PAGE ABAJO / CH-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / FORMAT, TV/DTV, INFO, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .