

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
--/-
SHIFT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
INFO
GUIDE

FAV
P. SIZE
FREEZE
RED
GREEN
YELLOW / REPEAT
BLUE / DTV/RADIO
I - II
P.MODE
S.MODE
PVR LIST
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
FAV -
FAV+
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, SHIFT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, INFO, GUIDE, EPG, FAV, P SIZE, / NET TV, FREEZE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL / DTV/RADIO, AZUL, MODE, PVR LIST, SUBTITLE, SKIP, NEXT, PREV, FAV, FAV+, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .