

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
OPT
TEXT
V+
V-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
TV / RADIO
i
GUIDE
MEDIA
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
AUDIO
SUB - T
SKIP PREV.
SKIP NEXT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 00OPT, TEXT, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, MEDIA, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUB, SKIP PREV, SKIP NEXT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .