

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
AUDIO
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT NEXT
+100
INDEX
PICTURE
SYSTEM
AUDIO DUB
TRACKING+/-
P+ / P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TV VCR
TV VIDEO
INFO
EPG
EJECT
PAUSE

STOP
REC
REW
PLAY
FWD
ART
MONITOR RAW INPUT
OUTPUT SYSTEM
STROBE
INPUT SYSTEM
CLK COUNT
STROBE ART+/-
SLOW+
SLOW-
TRACKING AUTO
SHUTTLE BACK
SHUTTLE FWD
REC SPEED

Listado de botones del mando:

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT NEXT, 00/, INDEX, PICTURE, SYSTEM, AUDIO DUB, TRACKING+/, VOL, +/VOL, P+ / P, P+ / P, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TV VCR, TV/DTV, TV VIDEO, INFO, EPG, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, ART, MONITOR, RAW INPUT, OUTPUT SYSTEM, STROBE, INPUT SYSTEM, CLK COUNT, STROBE ART+/, VOL+/VOL, SLOW+, SHIFT, +ARRIBA, SLOW, TRACKING AUTO, SHUTTLE BACK, SHUTTLE FWD, REC SPEED, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV