

## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MENU
LOGO
NO SHOW
SCREEN
SHARPNESS
USR
CONTRAST
IMAGE
LAMP
PRESET
RESET
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
FREEZE
COMP.1
COMP.2
HDMI1
HDMI2
PC
S-VIDEO

VIDEO
BRIGHTNESS
COLOR
COLOR TEMP.

POWER, MENU, LOGO, NO SHOW, SCREEN, INFO, SHARPNESS, EPG, USR, TV/DTV, CONTRAST, FAV, IMAGE, LAMP, PRESET, RESET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, FREEZE, COMP1, COMP2, HDMI1, HDMI2, VIDEO, BDERECHANESS, COLOR, COLOR TEMP, .