

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
AUDIO
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
GUIDE
STEP
ZOOM
SLOW
SETUP
SUBTITLE
SKIP CHAP NEXT
SKIP CHAP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TITLE
USB
ANGLE
REPEAT
OPEN/CLOSE
PAUSE

STOP
REW
PLAY
FWD
REPEAT A-B

Listado de botones del mando:

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0GUIDE, STEP, SLEEP, ZOOM, SLOW, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP, CHAP NEXT, SKIP CHAP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TITLE, EPG, USB, TV/DTV, ANGLE, FAV, REPEAT, BACK, OPEN/CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, REPEAT A, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV