

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
/ MENU
/ RETURN
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
TV SYS.
i / INFO
/ HOME
/ SELECT
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD
AUDIO


STANDBY, POWER, / MENU, MENU, / RETURN, EXIT, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, TV SYS, TV/DTV, i / INFO, INFO, HOME, EPG, / SELECT, FAV, STOP, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, MUTE, .