

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



ON / OFF
DVD MENU
 / #
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT / CLEAR
100 / *
DISPLAY
CH/PG+
CH/PG -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
INFO
 / START

RED / B / LIVE TV
GREEN / A
YELLOW / Y / GUIDE
BLUE / X
SKIP NEXT
SKIP PREV

[illegible]

Listado de botones del mando:

ON / OFF, POWER, DVD MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/INPUT, / CLEAR, SCE, 100 / , DISPLAY, CH/, PG+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, INFO, / START, EPG, FAV, ROJO / B / LIVE TV, ROJO, VERDE / A, VERDE, AMARILLO / Y / GUIDE, AMARILLO, AZUL / X, AZUL, SKIP, NEXT, PREV, ENTER, TITLE, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV