

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




TIMER MENU
CLEAR
FUNCTION
DISPLAY
FOOTBALL
LED COLOR
LED PATTERN
VOLUME +
VOLUME -
SKIP NEXT/TUNING+
SKIP PREV/TUNING -
UP /  / PRESET+
DOWN /  / PRESET -
LEFT
RIGHT

REPEAT/FM MODE
SLEEP
MOVIE / GAME
MUSIC
SEARCH/MEMORY
PLAY MODE
PAUSE
STOP

[illegible]

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, TIMER MENU, MENU, CLEAR, EXIT, FUNCTION, / SCE, DISPLAY, FOOTBALL, LED
COLOR, LED PATTERN, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT/TUNING+, SKIP PREV/TUNING, / / PRESET+, ABAJO, /
/ PRESET, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT/FM MODE, BACK, SLEEP, MOVIE/GAME, TV/DTV, MUSIC, INFO,
SEARCH/MEMORY, EPG, PLAY MODE, FAV, PAUSE, SMART, TUBE, STOP, VIDEO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD,
AZUL, USB, , ,0904, / , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV