

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
REC LIST
P. MODE
GO TO / ←→
LANG.
☰
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↻
Zzz / SLEEP
INFO
EPG / GUIDE

FAV
ASPECT / ↻
RED / TIMER
GREEN
YELLOW
BLUE
S. MODE
USB / MEDIA
SUBT.
SKIP PREV.
SKIP NEXT
SELEC. / ✓
SOS / HELP
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, REC LIST, P MODE, GO TO / , LANG, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, / SLEEP, SLEEP, INFO, EPG / GUIDE, EPG, FAV, ASPECT / , ROJO / TIMER, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, S MODE, USB / MEDIA, SUBT, SKIP PREV, SKIP NEXT, SELEC / , SOS / HELP, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV