

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



i / MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
SP/LP
OTPB
AUTO TRACKING
CM SKIP
CHILD LOCK
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK – CLOCK/COUNTER
ZERO RETURN
SLOW
TV / VIDEO
REC. END SEARCH
FAVORITE PROGRAM
EJECT
PAUSE / FRAME
STOP
REC

◀◀ / REW
PLAY
▶▶ / FWD

POWER, i / MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / AV, SP/LP, OTPB, AUTO TRACKING, CM SKIP, CHILD LOCK, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, CLOCK/COUNTER, ZERO, RETURN, BACK, SLOW, SLEEP, TV / VIDEO, TV/DTV, REC END SEARCH, EPG, FAVORITE PROGRAM, FAV, EJECT, PAUSE / FRAME, STOP, REC, ROJO, / REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, / FWD, AZUL, .