

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



🔌
🔇
☰
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
CH.LIST
🏠
DISNEY+
RAKUTEN TV
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↶
🎤
INFO
GUIDE
NETFLIX

YOUTUBE
PRIME VIDEO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
RMC SPORT
DEEZER
PLUTO TV
VIDAA TV
SUBTITLE
CANAL+
SALTO
MOLOTOV TV
PLAY/PAUSE

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SCE, CHLIST, DISNEY+, RAKUTEN TV, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, NETFLIX, NET, YOUTUBE, SMART, TUBE, PRIME VIDEO, VIDEO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, RMC SPORT, DEEZER, PLUTO TV, OVIDAA TV, SUBTITLE, CANAL+, SLEEP, SALTO, MOLOTOV TV, PLAY/PAUSE, , , 739, / , , , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV