


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	
FADE MUTING	
CANCEL	
iPod – PLAY/PAUSE	
CD – PLAY/PAUSE	
USB – PLAY/PAUSE	
FM/AM / LINE	
MODE – FM/PLAY	
DISPLAY / QP LINK	
BASS/TRE. – AHB PRO	
SET	
DIMMER	
VOLUME+	
VOLUME-	
PTY/PR./GRP. UP	
PTY/PR./GRP. DOWN	
SKIP PREV.	
SKIP NEXT	
PTY SEARCH / STOP	
REP. / TA/NEWS/INFO	
SLEEP / AUTO STBY.	
CLOCK / TIMER	

POWER, FADE MUTING, MUTE, CANCEL, EXIT, iPod, PLAY/PAUSE, PLAY, /PAUSE, USB, / LINE, MODE, FM/PLAY, DISPLAY / QP LINK, BASS/TRE, AHB PRO, SET, DIMMER, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PTY/PR/GRP ARRIBA, PTY/PR/GRP ABAJO, ABAJO, SKIP PREV, IZQUIERDA, SKIP NEXT, DERECHA, PTY SEARCH / STOP, REP / TA/NEWS/INFO, BACK, SLEEP / AUTO, STBY, SLEEP, CLOCK / TIMER, EPG, .