FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



P	OWER
	×
M	IENU
ı	TIX
1/2	/3/4/5
6/7	/8/9/0
3	FILE
1	LIST
9	SUB.
3	EXT
٧	OL+
1	/OL-
PI	ROG+
P	ROG-
	UP
D	OWN
3	EFT
R	IGHT
	ОК
Е	ACK
TV /	RADIO
1	NFO
	EPG
	/ APP
1	RED

	GREEN
	YELLOW
	BLUE
	AUDIO
	SKIP NEXT
	SKIP PREV.
	STOP
	REC
	REW
- 3	PLAY / PAUSE
	FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FILE, LIST, SUB, TEXT, VOL+, VOL, PROG+, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, / APP, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY, / PAUSE, FWD, .