

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
-/--
P. MODE
S. MODE
LIST
TTX
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER


DTV / ATV
i

EPG
FAV
ASPECT
STILL
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
MTS
REC MENU
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
T. SHIFT
DTV/RADIO / REPEAT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, / SCE, P MODE, S MODE, LIST, TTX, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, DTV / ATV, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, STILL, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, MTS, REC MENU, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, T SHIFT, DTV/RADIO / REPEAT, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV