

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
LOGO
MO./ST. / SLOW
SLIDE MODE
DIGEST
EZ. VIEW
TEST TONE
VOLUME +
VOLUME -
TUNING UP
TUNING DOWN
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER /
RETURN /
SLEEP
DOLBY PL. II MODE
INFO
DSP. / EQ.

DOLBY PL. II EFF.
OPEN / CLOSE
REMAIN
STOP
SKIP PREV
PLAY / PAUSE
SKIP NEXT
SOUND EDIT
AUX
DVD
TUNER / BAND
ZOOM
SUBTITLE
REPEAT
STEP
TUNER MEM. / P SCAN
DIMMER

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, / MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0LOGO, / SCE, MO/ST, SLOW, SLIDE MODE, DIGEST, VIEW, TEST TONE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUNING ARRIBA, TUNING ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER /, RETURN /, BACK, SLEEP, DOLBY, II MODE, TV/DTV, INFO, DSP, EPG, EFF, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, REMAIN, STOP, / SMART, SKIP, PREV, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, SOUND EDIT, AUX, DVD, TUNER / BAND, ZOOM, SUBTITLE, REPEAT, STEP, TUNER MEM / P SCAN, DIMMER, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV