

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
Q. MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ INPUT
LIST
AV MODE
/RATIO
SETTINGS
/ TEXT
VOL+
VOL-
PAGE / P+
PAGE / P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ BACK
TV / RADIO
T. OPT
GUIDE

FAV
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AD / *
Q. VIEW
SUBTITLE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, Q MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / INPUT, / AV, LIST, AV MODE, /RATIO, SETTINGS, / TEXT, VOL+, VOL, PAGE / P, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, T OPT, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AD / , Q VIEW, SUBTITLE, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .