

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
HOME / HOME
OPTION
SEARCH / SEARCH
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
BACK / BACK
EJECT
STOP
REW
PAUSE / PLAY
FWD


POWER, / HOME, MENU, OPTION, / SOURCE, / SEARCH, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, /  
BACK, BACK, EJECT, / NET TV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PAUSE / PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .