

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



1/2/3/4/5
6/7/8/9
10
PROGRAM
+10
MUSIC SKIP NEXT
MUSIC SKIP PREV.
REPEAT 1 / ALL
REPEAT A-B
REMAIN
INTRO CHECK
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
SEARCH REW
PLAY
SEARCH FWD

1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 00PROGRAM, MUSIC SKIP NEXT, MUSIC SKIP PREV, REPEAT 1 / ALL, REPEAT, ABAJO, REMAIN, BACK, INTRO CHECK, INFO, OPEN, / CLOSE, PAUSE, STOP, SEARCH REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SEARCH FWD, AZUL, .