

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER	MDC
MUTE	SRS / (●)
MENU /	GUIDE
EXIT /	ENTER/PRE CH. /
1/2/3/4/5	OFF /
6/7/8/9/0	RED
SOURCE /	GREEN
- / DEL -/--	YELLOW
MAGIC INFO	BLUE
PIP	
I-II / DUAL/MTS	
TTX / MIX	
VOL+	
VOL-	
CH/P+	
CH/P-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
RETURN /	
SWAP	
TV/DTV	
i / INFO	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU / , MENU, EXIT / , EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCCE / , / DEL, MAGIC INFO, PIP, II / DUAL, /MTS, TTX / MIX, VOL+, VOL, CH/P+, CH/P, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN / , BACK, SWAP, SLEEP, TV/DTV, / INFO, INFO, MDC, EPG, SRS / , FAV, GUIDE, ENTER/PRE CH / , OFF / , ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV