FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AUDIO MONITOR
MENU
TIMER CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
-/--
DISPLAY
VOL+
VOL-
PROG+
PROG-
CURSOR UP
CURSOR DOWN
CURSOR LEFT
CURSOR RIGHT
EXECUTE
COUNTER RESET
COUNTER REMAIN
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW

PLAY
FF
TRACKING UP
TRACKING DOWN
HIGH SPEED REW
GREEN
BLUE

POWER, AUDIO MONITOR, MUTE, MENU, TIMER CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / AV, DISPLAY, VOL+, VOL, PROG+, PROG, CURSOR, CURSOR ABAJO, ABAJO, CURSOR IZQUIERDA, IZQUIERDA, CURSOR DERECHA, DERECHA, EXECUTE, COUNTER RESET, BACK, COUNTER REMAIN, SLEEP, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, TRACKING ARRIBA, TRACKING ABAJO, HIGH SPEED REW, .