

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
+10	
+100	
DISPLAY	
RANDOM	
TEXT / TIME	
VOLUME +	
VOLUME -	
PRESET UP	
PRESET DOWN	
REPEAT	
SLEEP	
DUBBING MODE	
PROG	
HOLD	
REW	
PLAY / PAUSE	
FWD	
AUX	
CD	
MD	
TAPE	
TUNER	

POWER, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, 0 / SOURCE, 00/, DISPLAY, RANDOM, TEXT / TIME, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PRESET ARRIBA, PRESET ABAJO, REPEAT, BACK, SLEEP, DUBBING MODE, EPG, PROG, FAV, HOLD, / SMART, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUX, TAPE, TUNER, .