

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV / SOURCE
REC. LIST
D. DIS
ZOOM
SUBTITLE
TEXT / D. SETUP
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
TV / RADIO
i / INFO

TV GUIDE
FAV
ASPECT
HOLD
RED / GO TO
GREEN / A-B
YELLOW / ANGLE
BLUE / REPEAT
DISPLAY
AUDIO
D. MENU / INDEX
ATV
USB
DVD
R.VEAL / TITLE
SIZE
SKIP NEXT
SKIP PREV
EJECT
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV / SOURCE, / SOURCE, REC LIST, D DIS, ZOOM, SUBTITLE, TEXT / D, SETARRIBA, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, i / INFO, INFO, TV GUIDE, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, HOLD, / SMART, ROJO / GO TO, ROJO, VERDE / A, VERDE, AMARILLO / ANGLE, AMARILLO, AZUL / REPEAT, AZUL, DISPLAY, AUDIO, D MENU / INDEX, ATV, USB, DVD, RVEAL / TITLE, SIZE, SKIP NEXT, SKIP PREV, EJECT, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .