

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
VIDEO
SLIDE SHOW
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUB-T.
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
INTERVAL TIME
MODE
OTB.
ANGLE
MUSIC
PAUSE

STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO

POWER, MUTE, MENU, VIDEO, SLIDE SHOW, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUB, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, INTERVAL TIME, SLEEP, MODE, TV/DTV, OTB, INFO, ANGLE, EPG, MUSIC, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, .