

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
[] / INPUT
LIST
PICTURE
[] / SIZE
SOUND
[] / TEXT/MIX
VOL+
VOL -
PROG UP
PROG DOWN
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
[]
SLEEP
TV / DTV
INFO

AVC
FAVORITE
FREEZE
[] / HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
TV AUDIO
[] / UPDATE
GUIDE
[] / REVEAL
WIDE
[] / LIST
SUBTITLE
DTV / RADIO
[] / INDEX
[] / SUBPAGE

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0 / INPUT, / SOURCE, LIST, PICTURE, / SIZE, SOUND, / TEXT/MIX, VOL+, VOL, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / DTV, TV/DTV, INFO, AVC, EPG, FAVORITE, FAV, FREEZE, / HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, TV AUDIO, / ARRIBADATE, GUIDE, / REVEAL, WIDE, / LIST, SUBTITLE, DTV / RADIO, / INDEX, / SUBPAGE, .