FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	
MUTE	
MENU	
EXIT	
1/2/3/4/	5
6/7/8/9/	0
INPUT	
CH-LIST	ř
ZOOM	
CCD	
VOL+	
VOL-	
CH+	
CH-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
¢⊋/RECA	LL
SLEEP	
MTS / SA	P
INFO	
•	
FAV	

PICTURE	
AUDIO	
	-
	_
	_
	_