FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
MODE
DISPLAY
FIND
SUB.
TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
TV / R.
HELP

	EPG
	FAV
RED	/ AUDIO
GREE	N / FREEZE
YELL	W / ZOOM
BLU	JE / INFO
	F1
	F2
	SAT
SK	IP NEXT
SK	IP PREV
PAG	SE DOWN
P	AGE UP
5	RECALL
	TIME
	H
	PAUSE
	STOP
	REC
	REW
	PLAY
	FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / SOURCE, MODE, DISPLAY, FIND, SUB, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV / R, TV/DTV, HELP, INFO, EPG, FAV, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / FREEZE, VERDE, AMARILLO / ZOOM, AMARILLO, AZUL / INFO, AZUL, SAT, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAGE ABAJO, PAGE ARRIBA, RECALL, TIME, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .