

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



	EPG
	FAV
MENU	HOLD
EXIT	RED
1/2/3/4/5	GREEN
6/7/8/9/0	YELLOW
SOURCE	BLUE
-/--	NICAM
P. MODE	MEDIA
ZOOM	REVEAL
MIX	SIZE
TTX	S. MODE
VOL+	SUBTITLE
VOL-	SKIP NEXT
CH+	SKIP PREV.
CH-	FREEZE
UP	TV / RADIO
DOWN	INDEX
LEFT	STOP
RIGHT	REC
OK	REW
RECALL	PLAY / PAUSE
SLEEP	FWD
DTV	
INFO	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SCE, / AV, P MODE, ZOOM, MIX, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, DTV, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM, MEDIA, REVEAL, SIZE, S MODE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, FREEZE, TV / RADIO, INDEX, STOP, REC, SHIFT, +ROJO, REW, +VERDE, PLAY / PAUSE, +AMARILLO, FWD, +AZUL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV