

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
GOTO
MIX
TELETEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
HOLD
RED / VIEW

GREEN / HDMI
YELLOW / TV TYPE
BLUE
AUDIO
REVEAL
SIZE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
PAG.+
PAG.-
INDEX
PROG.
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0GOTO, MIX, TELETEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, HOLD, ROJO / VIEW, ROJO, VERDE / HDMI, VERDE, AMARILLO / TV TYPE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, REVEAL, SIZE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAG+, PAG, INDEX, PROG, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV