


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:


En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE

EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
*
#
ON DEMAND
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
MY DVR
INFO
LIVE
FAV
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
GUIDE
PIP ON / OFF
PIP-
PIP+
PIP SWAP
SKIP NEXT
SKIP PREV.
PAGE UP
PAGE DOWN

PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / AV, ON DEMAND, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, MY DVR, TV/DTV, INFO, LIVE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, GUIDE, PIP ON / OFF, PIP-, PIP+, PIP SWAP, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .