

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
PLAY MODE
DISPLAY
ZOOM
SUBTITLE
PROG.+
PROG. -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RETURN
TV / DVD
TITLE LIST
ANGLE
TOP MENU
EJECT
PAUSE

STOP
REC
REW
PLAY
FWD
TIMER
SYSTEM MENU
DVD
HDD
SKIP NEXT
SKIP PREV
REC STOP
REC MODE

Listado de botones del mando:

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SCE, PLAY MODE, DISPLAY, ZOOM, SUBTITLE, PROG+, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, TV / DVD, TV/DTV, TITLE LIST, INFO, ANGLE, EPG, TOP MENU, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER, SYSTEM MENU, DVD, HDD, SKIP NEXT, SKIP PREV, REC STOP, REC MODE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV