

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



SYANDBY / ON	
SOUND	
SYSTEM – MENU	
DIRECT PLAY – CD	
DIRECT PLAY – CD-R	
DIRECT PLAY – MD	
DIRECT PLAY – TAPE	
DIRECT PLAY – TUNER	
DIRECT PLAY – AUX	
SET	
SYSTEM – DISP./CHA.	
VOLUME +	
VOLUME-	
SKIP NEXT / +	
SKIP PREV. / -	
CANCEL	
TIMER	
STOP	
REW	
FWD	

Listado de botones del mando:
 SYANDBY / ON, POWER, SOUND, MUTE, SYSTEM, MENU, DIRECT PLAY, TAPE, TUNER, AUX, SET, SYSTEM, DISP/CHA,
 VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP, NEXT / +, SKIP PREV, CANCEL, BACK, TIMER, SLEEP, STOP, REW, VERDE, FWD,
 AZUL, .

- Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
 Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
 - Whatsapp 693057875
 - Email soporte@mandos.tv
 - Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV