

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



/ MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ TV
/ -/--
/
TXT / TV
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ RETURN
DS
D/A / P ↔ P
i / INFO

WIDE
CS
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SURROUND
GUIDE
▽ / A-B
BASS
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
PAUSE
STOP
PLAY

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/ TV, / AV, TXT / TV, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, SLEEP, D/A / P, TV/DTV, i / INFO, INFO, WIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SURROUND, GUIDE, / A, BASS, SUBTITLE, DVD, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, PLAY, .