FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



Ó	
×	
MENU	
EXIT	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
SOURCE	
:22	
DISPLAY	
<i>₱ </i> zoom	
P/SEARCH	
VOL+	
VOL-	
CH+	
CH-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ок	
S	
SLEEP / Zzz	
PC	
/ KEYBOARI	D

•	/ FAV / ANGLE
	RED
	GREEN / 3D
	YELLOW
	BLUE
	S. MODE
	MEDIA
	INPUT
	P. MODE
	SKIP NEXT
	SKIP PREV.
ζ	t⊋ / REFRESH
	STOP
	REW
	PLAY / PAUSE
	FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, DISPLAY, / ZOOM, /SEARCH, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP /, Zzz, SLEEP, TV/DTV, / KEYBOARD, INFO, / HOME, EPG, / FAV / ANGLE, FAV, ROJO, VERDE / 3D, VERDE, AMARILLO, AZUL, S MODE, MEDIA, INPUT, / AV, P MODE, SKIP NEXT, SKIP PREV, / REFRESH, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .