

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTING
TOP MENU
NETFLIX
OPTIONS
DISPLAY
POP UP / MENU
SUBTITLE
TV VOL+
TV VOL-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
HOME
FAVORITE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SKIP NEXT
SKIP PREV.

OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTING, MUTE, TOP MENU, MENU, NETFLIX, / AV, OPTIONS, DISPLAY, POP ARRIBA / MENU, SUBTITLE, TV VOL+, VOL+, TV VOL, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, HOME, INFO, FAVORITE, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SKIP NEXT, SKIP PREV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .