

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



/ MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PLAY LIST
PIP
PIP SWAP
PIP LIST
/ TELETEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ RECALL
RESOLUTION
TV / RADIO
INFO
EPG

FAV
/ RED
/ GREEN
? / YELLOW
/ BLUE
/ SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
PAGE UP
PAGE DOWN
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PLAY LIST, PIP, PIP SWAP, PIP LIST, / TELETEXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RECALL, BACK, RESOLUTION, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, / ROJO, ROJO, / VERDE, VERDE, / AMARILLO, AMARILLO, / AZUL, AZUL, / SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .