

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
BASS
TREBLE
AUDIO SYNC.
ZOOM
AMBISOUND
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
TITLE / BACK
SOUND
INFO
ANGLE
REPEAT / PROGRAM

EJECT
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD
AUX / DI. / MP3 LINK
DISC
HDMI
RADIO
USB

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0BASS, / AV, TREBLE, AUDIO SYNC, ZOOM, AMBISOUND, SUBTITLE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TITLE / BACK, BACK, SOUND, SLEEP, INFO, ANGLE, EPG, REPEAT / PROGRAM, FAV, EJECT, STOP, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUX / DI / MP3 LINK, DISC, HDMI, RADIO, USB, .