

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / SLEEP
DIGEST
ZOOM
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
TV / RADIO
INFO
GUIDE
FAV
RED / REPLAY
GREEN / SUBTITLE

YELLOW
BLUE
AUDIO
P. DOWN
P. UP
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / SLEEP, 0DIGEST, ZOOM, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO / REPLAY, ROJO, VERDE / SUBTITLE, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, P ABAJO, P ARRIBA, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .