

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



⏻
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SAT
⌨
PVR
APP
MOUSE
TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
T
TV / R
INFO

EPG
FAV
RED / F2 / AUDIO
GREEN / F1
YELLOW / F3
BLUE / F4 / R. LIST
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAGE+ / #
PAGE - / *
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
T
⏻
VOL+
VOL -
CH+
CH -
TV / AV

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0SAT, SOURCE, PVR, APP, MOUSE, TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, TV / R, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / F2 / AUDIO, ROJO, VERDE / F1, VERDE, AMARILLO / F3, AMARILLO, AZUL / F4 / R LIST, AZUL, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP, PREV, PAGE+, /, PAGE, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, SHIFT, + VOL, + VOL, TV / AV, .