

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
GUIDER
DISPLAY
CM SKIP
SETUP
EDIT
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
TV
NAVI.
TOOLS
TOP MENU
OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
REC

REW
PLAY
FWD
TIMER
CH+
CH-

POWER, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, GUIDER, DISPLAY, CM SKIP, SETARRIBA, EDIT, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, TV/DTV, NAVI, INFO, TOOLS, EPG, TOP MENU, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE / STEP, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER, CH+, .