

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FM MODE
+10
DISPLAY
GOTO
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
MEMO
PRE. / TUN.
TITLE
ANGLE
AUTO

EJECT
PAUSE / SETP
STOP
REW
PLAY
FWD
AUX
DVD
SCART
TUNER
ZOOM
CH+
CH-
A-B

MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FM MODE, / AV, DISPLAY, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, MEMO, SLEEP, PRE / TUN, TV/DTV, TITLE, INFO, ANGLE, EPG, AUTO, FAV, EJECT, PAUSE / SETP, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUX, DVD, SCART, TUNER, ZOOM, CH+, .