

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / VIDEO
ANALOG
DISPLAY
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
DTV
INFO

MPX
FAV
FREEZE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SURROUND
AV MODE
GUIDE
WIDE
OPC
RADIO

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / VIDEO, / AV, ANALOG, DISPLAY, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, DTV, TV/DTV, INFO, MPX, EPG, FAV, FREEZE, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SURROUND, AV MODE, / AV, GUIDE, WIDE, OPC, RADIO, .